

Autodata 🏠 🔍 📅 ⚙️ 📄

Schémas de câblage Retour à l'ensemble des informations techniques

BMW 3 Series

Gestion moteur
03/07-08/07 - 2,5 323i/2,5 325i/3,0 330i (N52)

cont

- S25 Contacteur témoin de pression d'huile moteur
- S258 Contacteur de position de la pédale d'embrayage
- S13 Contacteur de position de pédale de frein
- A183 Boîtier électronique contact (démarrage)

Autodata

Courroie de distribution

Retour à l'ensemble des informations techniques

À MASQUER

Niveau important

Procédure de remplacement

Notes importantes

- La procédure de remplacement de la courroie de distribution imposée par le constructeur ne doit pas être ignorée. En raison des variations en matière d'utilisation du véhicule et de conditions de fonctionnement, il est possible que la courroie rétroactive s'étire remplie plus tôt que prévu.
- Si existe un doute quant à l'état de la courroie de distribution ou des composants qui y sont associés, il convient de les remplacer.
- Il est important de tenir compte des éléments liés ci-dessous et de les évaluer avec votre client.

AM 2006 (intervalle de révision fixe)
Courroie De Distribution - Remplacer

- Tous les 120000 km quel que soit le nombre de mois écoulés

Ensemble Tendeur De Courroie De Distribution - Remplacer

- Tous les 240000 km quel que soit le nombre de mois écoulés

AM 2008 (révision avec huile à durée de vie prolongée)
Courroie De Distribution - Remplacer

- Tous les 120000 km quel que soit le nombre de mois écoulés

Ensemble Tendeur De Courroie De Distribution - Remplacer

- Tous les 240000 km quel que soit le nombre de mois écoulés

AM 2007 (intervalle de révision fixe)
Courroie De Distribution - Remplacer

- Tous les 120000 km quel que soit le nombre de mois écoulés

Ensemble Tendeur De Courroie De Distribution - Remplacer

- Tous les 240000 km quel que soit le nombre de mois écoulés

AM 2008 (révision avec huile à durée de vie prolongée)
Courroie De Distribution - Remplacer

- Tous les 120000 km quel que soit le nombre de mois écoulés

Ensemble Tendeur De Courroie De Distribution - Remplacer

- Tous les 240000 km quel que soit le nombre de mois écoulés

Autodata

Guide d'entretien et de révision

Intervalles de maintenance

Intervalle de révision	Temps total - 1,0 h
120000 km / 120000 km	1,0 h
240000 km / 240000 km	1,0 h
360000 km / 360000 km	1,0 h
480000 km / 480000 km	1,0 h
600000 km / 600000 km	1,0 h
720000 km / 720000 km	1,0 h
840000 km / 840000 km	1,0 h
960000 km / 960000 km	1,0 h
1080000 km / 1080000 km	1,0 h
1200000 km / 1200000 km	1,0 h

Autodata 🏠 🔍 📅 ⚙️ 📄

Schémas de câblage Retour à l'ensemble des informations techniques

BMW 3 Series

Localisation des points de masse
Tous les modèles

Rechercher composants