

MODELE	FABRIQUATION DEPUIS	JUSQU'AU	MARQUE
ALFA ROMEO			
155 (167) 02.92 -> 09.05			

DIRECTION, SUSPENSION AVANT/ARRIERE	POSITION	CRITERE D'APPLICATION	GAUCHE + DROIT	FILETAGE	REFERENCE DU COMPOSANT INTEGRE DANS LA REFERENCE MONROE®	QUANTITE PAR ESSIEU	REFERENCE OE
DESCRIPTION DU PRODUIT			CENTRE	Thread	Part Of	QPA	
			← →			2	510915
						1	102962
ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	ETAPE 4	ETAPE 5	ETAPE 6	ETAPE 7	ETAPE 8

ETAPE 1 : EMPLACEMENT SUR LE VEHICULE	Vérifier les composants	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Direction 🔧 Suspension avant 🔧 Suspension arrière 																												
ETAPE 2 : DESCRIPTION DU PRODUIT	Sélection du produit	<ul style="list-style-type: none"> 🔧 Rotule de direction 🔧 Rotule axiale 🔧 Bielle de direction 🔧 Bielle de direction - Intérieur 🔧 Soufflet / Manchon 🔧 Rotule de suspension 🔧 Bras de suspension 🔧 Silentbloc 🔧 Bielle de barre stabilisatrice 🔧 Kit visserie bielle de barre stabilisatrice 🔧 Silentbloc de barre stabilisatrice 🔧 Kit de réparation de barre stabilisatrice 🔧 Butée d'amortisseur 🔧 Roulement 🔧 Kit visserie 🔧 Kit de réparation 🔧 Bras pour carrossage 🔧 CAS Bras pour chasse 🔧 Bras parallèle 🔧 Accouplement 🔧 Bras intermédiaire de direction 🔧 Bras de direction 🔧 Joint universel 🔧 Taraud 																												
ETAPE 3 : POSITION	Vérifier la position détaillée	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Inférieur ↑ Supérieur ▲ Côté avant ▼ Côté arrière ▲▼ Côté avant + arrière ↔ Intérieur ↔ Extérieur ↔ Centre 																												
ETAPE 4 : CRITERE D'APPLICATION	Vérifier les critères d'application*	<p>L'explication du Pictogramme : voir page gauche</p> <p> </p> <p>*Les indications de la pièce Monroe® ne s'adapte uniquement sur le véhicule qui répond à toutes les critères d'application</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Pièce complète <input type="checkbox"/> (+) Sans rotule, Silentblock inclus <input type="checkbox"/> KIT Kit avec plus de composants </p>																												
ETAPE 5 : POSITION DE MONTAGE	Vérifier ou se monte la pièce sur le véhicule	<table border="0"> <tr> <td>L12203</td> <td>← →</td> <td>QPA</td> <td>L12203</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L12203 L12203 2</td> <td>GAUCHE/DROIT</td> </tr> <tr> <td>L10116</td> <td></td> <td>L10115 1</td> <td>DROIT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L10116 1</td> <td>GAUCHE</td> </tr> <tr> <td>L11829</td> <td></td> <td>L11829 1</td> <td>GAUCHE + DROIT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L2370 1</td> <td>UNIQUEMENT AU MILIEU</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	L12203	← →	QPA	L12203			L12203 L12203 2	GAUCHE/DROIT	L10116		L10115 1	DROIT			L10116 1	GAUCHE	L11829		L11829 1	GAUCHE + DROIT			L2370 1	UNIQUEMENT AU MILIEU				
L12203	← →	QPA	L12203																											
		L12203 L12203 2	GAUCHE/DROIT																											
L10116		L10115 1	DROIT																											
		L10116 1	GAUCHE																											
L11829		L11829 1	GAUCHE + DROIT																											
		L2370 1	UNIQUEMENT AU MILIEU																											
ETAPE 6 : FILETAGE	Vérifier les informations sur le filetage	<p>M 14x1,5 / M 18x1,5</p> <p>F 16x1,5</p> <p>M 14x1,5 ⤴</p> <p>M 14x1,5 ⤵</p> <p>M = Filetage mâle</p> <p>F = Filetage femelle</p> <p>⤴ = Filetage à droite</p> <p>⤵ = Filetage à gauche</p>																												
ETAPE 7 : PIECE DE	Vérifiez que le composant est pour la bonne référence	<p>Le silentblock L12800 se monte sur le bras de suspension L12603</p> <p>Pièce de</p> <p>L12800 </p>																												
ETAPE 8 : REFERENCE OE	Vérifier la référence OE	<p>Il est donné 1 seul référence OE, la référence Monroe peut avoir plusieurs références OE équivalente. Pour connaître la liste complète, consultez le cross liste à la fin du catalogue. Pour connaître les mises à jour des cross OE les plus récentes, consulter TecDoc ou catalogue en ligne</p>																												

L'EXPERIENCE DU PACK COMPLET MONROE®