

GÉREZ VOS ACTIFS ET VOS VÉHICULES SUR UNE INTERFACE UNIQUE

Le boîtier de géolocalisation des actifs LINK 340, associé à WEBFLEET, vous offre une meilleure visibilité sur les positions et l'utilisation de vos remorques et engins. Vous pouvez surveiller tous les véhicules et actifs alimentés de votre flotte sur une interface unique, afin de mieux gérer votre activité. Dans le même temps, l'automatisation des processus et des notifications vous aide à réduire votre charge de travail.

AVANTAGES



GARDEZ LE CONTRÔLE À TOUT MOMENT

- Soyez informé de tout déplacement de vos actifs, pour repérer les utilisations non autorisées et vous permettre de réagir rapidement en cas de vol.
- Limitez les risques de transport en cas de vol, de perte ou de mauvaise affectation, grâce à une bonne visibilité.



RÉDUISEZ VOTRE CHARGE DE TRAVAIL, GRÂCE À LA GESTION AUTOMATISÉE

- Indique la position de vos actifs et crée automatiquement des rapports sur la façon dont ils sont utilisés.
- Suit vos actifs et votre flotte sur une interface unique.
- Améliore la précision et l'efficacité de facturation des locations ou de la tenue des comptes liés aux actifs.



FAITES DES ÉCONOMIES ET MAINTENEZ LA VALEUR

• Prend en charge la planification des tâches d'entretien, pour vous aider à éviter des temps d'arrêt coûteux.





FONCTIONNALITÉS



SUIVI ET GÉOLOCALISATION

Consultez les positions actuelles, ainsi que le kilométrage et les déplacements de vos véhicules, afin de mieux comprendre comment vos actifs sont utilisés.



ALERTES INSTANTANÉES

Recevez une notification lorsqu'un actif change de statut, c'est-àdire lorsqu'il entre dans un secteur donné ou en sort, ou lorsqu'un mouvement est détecté.



NOTIFICATIONS D'ENTRETIEN

Planifiez et gérez les tâches d'entretien de vos actifs en fonction du compteur kilométrique, de la durée d'utilisation ou du temps écoulé depuis le dernier entretien.



RAPPORT D'UTILISATION DES ACTIFS

Accédez en continu à des rapports concernant vos actifs, notamment : position actuelle, trajet, entretien, adresse/position et rapports d'entrée numérique (par exemple, statut de la porte d'une remorque).



FONCTIONS HORS ALIMENTATION

Lorsque votre actif n'est plus alimenté, la batterie interne du boîtier LINK 340 vous permet d'identifier sa position une fois par jour.¹



$COUPLAGE^2$

Les informations sur les actifs couplés s'affichent sur le suivi du véhicule principal. Vous pouvez ainsi identifier quel actif est connecté à quel véhicule. Vous pouvez configurer et recevoir une notification lorsqu'un actif est relié à un véhicule, par exemple lorsqu'une remorque est reliée à un poids lourd.







Voyants: alimentation / GPS / CEL

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 135 x 62 x 38 mm

Poids: 189 g

Tension d'alimentation : 12 V / 24 V (min. 8 V, max. 32 V) CC

Température de fonctionnement : de -20 à +60°C

Classe de protection : IP 67

Réseaux mobiles : module et antenne de réseau mobile intégrés. LTE eMTC/ NB-IoT/EGPRS :

- LTE B3/B8/B20
- EGPRS 900/1800 MHz

GPS : antenne GPS et récepteur GPS intégrés

Batterie rechargeable : batterie Li-ion, 3,7 V, 5 800 mAh

Entrée numérique : 2 entrées de déclenchement positives

- 1 Disponible pendant une période maximale de 90 jours lorsque la batterie du boîtier LINK 340 est complètement charaée.
- 2 La disponibilité des fonctionnalités de couplage est prévue pour le 4e trimestre 2019.
 - Si votre véhicule est également équipé d'un boîtier de géolocalisation LINK, l'actif sera automatiquement couplé et visible dans l'affichage compact des véhicules de WEBFLEET.

