

APP DUO MOBILE

ANDROID 2.1



Après avoir écouté les commentaires des chauffeurs, nous avons créé Duo Mobile, une application gratuite qui vous donne accès à tous les bénéfices de la technologie Duo sur votre téléphone portable. Avec l'installation de cette application intuitive, votre téléphone se synchronise avec le SE5000 Exakt Duo, vous procurant un deuxième écran Duo. Cela signifie que vous obtenez des mises à jour en temps réel -incluant des comptes à rebours des temps de conduite et de repos, ainsi que des alertes pour éviter les infractions- sur l'écran de votre téléphone.

Indication des temps et conduite et de repos restants sur votre téléphone

Avertissements pratiques

Finies les infractions!

Interface intuitive et facile d'utilisation

Voir les données durant l'exécution/hors connexion (compteur de repos)

APP DUO MOBILE | GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

① Vue d'ensemble du jour

Vous permet de visualiser votre journée si les pauses et les temps de conduite sont maximisés

Temps de repos restant avant reprise possible de la conduite **ou** Temps de conduite restant avant une pause ou un repos nécessaire

Cercle intérieur: temps de travail avec pauses suivant la Directive sur le Temps de Travail

Heure actuelle

Nombre de jours prolongés (→9h) depuis dernier repos hebdomadaire

Nombre de repos réduit depuis le dernier repos hebdomadaire

Activité actuelle. Lorsque le mode Ferry/train est actif, le symbole ferry et l'activité en cours sont affichés *

Conduite prolongée

Repos réduits

② Vue détaillée Pauses / Repos

Choisissez "Compte à rebours pauses" ou " Pauses jusqu'à" en appuyant sur l'heure

35 minutes restant jusqu'à une pause de 45 min se terminant à 14h15

A la suite une autre plage de 4h30 de conduite est possible

③ Vue détaillée de la conduite

Choisissez "Compte à rebours conduite" ou "conduite jusqu'à" en appuyant sur l'heure

3 heures et 30 minutes de conduite restant

Ensuite 45 minutes de pause sont nécessaires pour avoir plus de temps de conduite

④ Vue d'ensemble Pauses / Repos - Quand Pause / Repos

Choisissez le compte à rebours de pause que vous souhaitez voir

Si aucune n'est manuellement choisie, la plus courte sera alors automatiquement choisie (dans ce cas 45 min)

Cela se verra dans la vue détaillée.

Si vous devez prendre un repos journalier ou hebdomadaire, vous ne pouvez pas choisir 45 min

Vous pouvez choisir des comptes à rebours à partir d'une période de repos plus longue en appuyant sur repos journalier / hebdomadaire

⑤ Vue d'ensemble Pause / Repos - Pas en Pause / Repos

Ma prochaine **pause** doit commencer à 13h30 et j'ai besoin d'un repos de 45 min (ce pourrait être 30 min) avant de pouvoir avoir plus de temps de conduite

Mon prochain **repos journalier** doit commencer à 00h00 et je dois faire une pause d'au moins 9 heures (ce pourrait être 11 heures)

Mon prochain **repos hebdomadaire** doit commencer samedi et je dois faire un repos d'au moins 45 heures (ce pourrait être 24 heures)

⑥ Vue d'ensemble conduite

Temps de conduite restant avant prochaine pause de 45 minutes

Temps de conduite restant aujourd'hui

Temps de conduite restant cette semaine calendrier

⑦ Vue d'ensemble Travail

Temps de travail restant jusqu'à ce que les 6 heures autorisées de travail sans pause soient atteintes

Temps de travail restant cette semaine

Temps de pause aujourd'hui (selon la Directive sur le Temps de Travail)

⑧ Vue détaillée : Ferry/Train*

Quand le mode Ferry/Train est actif:

Le temps d'interruption (Max 1 heure) est affiché lors de la conduite

Le compte à rebours du repos est affiché lors du repos

* Uniquement disponible sur SE5000 Exakt Duo²